



Consigli per l'installazione e per la manutenzione



Il Sughero MarineCork è flessibile ma non deve essere arrotolato o tensionato, deve essere sempre movimentato in piano per evitare la formazione di crepe dovute a curvature eccessive. Il materiale può essere tagliato con cutter seghetti alternativi o seghe circolari.

- Assicurarsi che la superficie da rivestire sia omogenea e non presenti irregolarità.
 - Pulire e sgrassare il piano prima di incollare
 - Posizionare i pannelli secondo il disegno da seguire.
 - Nastrare il perimetro della superficie da incollare con nastro adesivo azzurro (che non rilascia colla).
 - Applicare la colla su tutta la superficie omogeneamente con una spatola dentata da 5 mm (temp. est $>10^{\circ} <35^{\circ}$).
 - Una volta effettuata la posa del sughero sulla colla, utilizzare un rullo premendo per favorire l'adesione ed eliminare eventuali bolle d'aria.
 - Bloccare i pannelli incollati insieme
- Posizionare dei pesi, utilizzando tavole di legno, per distribuire il peso sull'intera superficie e garantire la massima aderenza del decking. La tecnica del sottovuoto rappresenta la soluzione ideale per ottenere il miglior fissaggio.
- Prima di procedere con il calafataggio è importante passare il primer in modo preciso ed abbondante su tutte le aree che dovranno essere comentate.

Installazione



Calatafaggio



Protettivo



Riparazione



Si consiglia periodicamente il lavaggio e la pulizia dei pannelli in sughero MarineCork.



Consigli per l'installazione e per la manutenzione

- Trascorsi 30 minuti dall'applicazione del primer si può procedere al riempimento dei giunti con la gomma del colore scelto. Utilizzare una pistola per cartucce da 600 ml.
- Dopo aver riempito le fughe lasciare asciugare il prodotto per 4/6 giorni, in funzione dell'umidità e delle temperature.
- Carteggiare l'intero piano con levigatrice rotorbitale fino a quando il riempimento delle fughe non risulti perfettamente liscio, utilizzare carta grana 100/120, arrotondare i bordi esterni sempre con carta vetrata.
- Lavare infine con acqua e spazzolone per eliminare tutta la polvere generata dalla carteggiatura (non usare pompe ad alta pressione).
- Quando la superficie risulterà asciutta passare una sola mano del protettivo Cork Protect.* Terminata l'applicazione, la superficie non dovrà essere calpestata e bagnata per 24 ore.
- Per una corretta pulizia e manutenzione, si raccomanda di utilizzare spugne o panni in microfibra, evitando l'uso di spazzole con setole. Questo accorgimento previene la rimozione del protettivo e garantisce che la superficie mantenga un aspetto omogeneo in termini di colore.



* Prima di utilizzare il Cork Protect agitare energicamente la confezione per almeno 5 minuti, versare il prodotto in un recipiente adatto all'immersione del pennello o rullo. Quando si versa nuovamente nel recipiente agitare sempre prima la confezione per 2 minuti.

Il prodotto deve essere sempre agitato e lavorato nell'immediato per mantenere le particelle sempre in sospensione.

Si raccomanda stagionalmente di procedere alla manutenzione della superficie installata con MarineCork tramite applicazione del protettivo CorkProtect. Ovviamente la superficie interessata deve essere, secondo necessità, pulita, lavata e carteggiata (se necessario) prima dell'applicazione del CorkProtect.

Per ulteriori informazioni:

✉ info@marinecork.com

☎ +39 348.8363587

marinecork